deli

USER MANUAL

Barcode Scanner No.14952

CERTIFICATE

Inspector: _____

Date of manufacture: _____

DELI GROUP CO., LTD.
333 Xiuzhou Ave, Ningbo Country
Ningbo 315600 China Made in China
info@deli.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE

Version : 1.0
Date : 05-2019

Packing list

Barcode Scanner×1, USB Cable×1, User Manual×1, Paper Clip×1.

Instructions

To make sure that our vast users will use the product correctly in a convenient way, not all settings are listed in this manual. Some tedious operations are deleted in the principle of paring down to the essence and satisfying users' applicability needs, thus greatly improving the user's work efficiency. For any questions or if you need more details, please refer to 14952 Barcode Scanner End User Manual, which can be downloaded from the Download Center under Customer Service section of our company website: www.deliworld.com.

Technical parameters

Operating voltage	DC 5V±25V
Operating current	165mA (typical value)
Peak current	210mA
Standby current	40mA (Manual Reading Mode)
Light source	White Light LED, Red Light LED
Barcode types	1D&2D code
Resolution	10 codes/min (10 codes/min)
Applicable barcodes	1D code: ABA128, Code 11, Code 39, Code 93, CODE128, Codabar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSSlim, GS1-RSSLimited, GS1-RSSExp, GS1-RSSExp Stacked, GS1-128(EAN), ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, UCC/EAN-128 , UPCE, UPCA; 2D code: PDF 417, Data Matrix, QR Code
Operating temperature	0℃~+45℃
Storage temperature	-20℃~+60℃
Operating humidity	5%~95% (no condensated water)
Indication	Buzzer&Indicator Light
Interface type	USB
Keyboard mode	Manual/continuous
Anti-shock capability	Pass the 1.2m free fall test

Set global configuration code

Enable all barcodes (All supported barcodes are readable)

Disable all barcodes

Decoding sound setting

Enable beeper indicator of successful decoding

Disable beeper indicator of successful decoding

Set scanning mode

Manual mode

Auto induction mode

Common suffix setting

To add a carriage return suffix

To add a carriage return and a line feed

To add a tab

Disable suffix

The table of toxic and hazardous substances/elements and their content

Port name	Hazardous and noxious substance or elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Cable	○	○	○	○	○	○
Electronic Circuit Assembly (Electronic Welded parts)	×	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○

○: indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006 Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products ;

×: indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006 《Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products》. Due to limitations of science and technology development, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now. Under normal use conditions, no leakage or obvious change will occur within 10 years, nor will it cause pollution to the environment or damage to people and property.

Environment-friendly Use Period:

This mark refers to the environment-friendly use period of electronic and electrical products sold in accordance with the Regulation of the People's Republic of China on Limit on Use of Hazardous Substances in Electric and Electronic Products and General Guidelines of Environment-friendly Use Period of Electronic Information Products.

Special disclaimer

While information of this manual has been carefully checked for accuracy, no guarantee is given for the completeness and correctness of the contents. Such errors and omissions will be corrected in the new edition of user manual without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company and no organization or individual is allowed to change the content.

kinh thua quy khách hàng. Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng với sản phẩm chất lượng tốt nhất, nhằm hỗ trợ quý khách sử dụng tốt sản phẩm này, trước khi sử dụng quy khách hãy vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng !

Cách sử dụng máy quét mã vạch

1. Nếu mã vạch nhỏ, nên lấm cho mã vạch gần với cửa quét sản phẩm; ngược lại, nếu mã vạch to, nên lấm cho mã vạch hơi xa với cửa quét, nhưng vẫn số cảng để đọc chuẩn mã vạch.
2. Mã mã vạch có độ phản chiếu cao (ví dụ: lớp film phủ bề mặt), thì giúp mã vạch và máy quét sản phẩm phải giữ một góc nghiêng khoảng 45 độ, để có thể quét mã vạch.
3. Khi quét mã vạch phải cách chính và tuân bộ đường quét phải bao phủ hoàn toàn mã vạch để giả mã. Không được chỉ quét một phần mã vạch, nếu không có thể có lỗi.

Cài đặt mã thiết bị toàn điện

Khởi phục cài đặt gốc

Cho phép đọc tất cả mã quét (có thể đọc tất cả mã được hỗ trợ)

Cài đặt ám thanh giải mã

Bật âm báo giải mã thành công

Tắt âm báo giải mã thành công

Cài đặt chế độ đọc

Chế độ đọc thủ công

Chế độ đọc tự động

Giải quyết trục trặc

STT	Vấn đề	Người nhân cần thể cần xử	Phương án giải quyết
1	Cả đèn chính và cả đèn nhỏ, nhưng không có tiếng bip đến sản lượng.	Máy quét không có tín hiệu đầu ra.	Đảm bảo máy chủ đã bật và kết nối với USB đến đầu ra USB của bản mạch máy tính. Nếu máy quét vẫn không hoạt động, hãy thử cắm vào cổng USB khác.
		Cổng đầu ra USB không chắc.	Kiểm tra cây cắp và xác nhận đúng kênh.
2	Cả đèn chính và đèn nhỏ đều sáng lên, nhưng không có tiếng bip.	Hệ thống mã vạch chưa đặt đúng theo yêu cầu.	Thông qua các đặt đúng mã để giải bảo mã lấp.
		Mã vạch không hoạt động.	Thử quét các mã vạch khác xác định mã vạch.
		Thông cách giữa máy quét và mã vạch không thích hợp.	Để máy quét gần hơn hoặc xa hơn mã vạch.
		Đã các máy quét mã vạch đang ở trạng thái vô hiệu hóa yêu cầu mã vạch.	Cập chính đúng mã vạch sau đó đọc mã.
3	Thông tin giải mã được hiển thị sai là không chính xác.	Là lỗi cấu hình.	Sử dụng bản phần gỡ lỗi bảo lỗi lỗi.
		Có lỗi khác với máy quét	Khởi phục cài đặt mặc định của máy quét và cấu lại giải hoàn lại thông tin đến. Nếu vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung cấp máy quét.
4	Kỹ sự mã vạch được hiển thị hoàn hoàn hoàn sai.	Có đặt tiền tố hoặc hậu tố	Đặt bản phần máy quét mã vạch khác và thêm tiền tố hoặc hậu tố.
		Máy quét không hiển thị đúng ký tự được phép sử dụng.	Đặt bản phần máy quét mã vạch khác và thêm tiền tố hoặc hậu tố.
5	Tính hướng không thể đọc mã vạch lỗi.	Là chuyển thiết bị	Tắt nguồn thiết bị, kết nối đúng thiết bị với máy, bật lại nguồn thiết bị, khởi phục các thông số của máy quét về cài đặt gốc và quét lại mã.

Cài đặt kỹ hiệu kết thúc phổ biến

Thêm ký hiệu kết thúc vế đầu đăng

Thêm ký hiệu kết thúc vế đầu đăng hậu đăng

Thêm ký hiệu kết thúc TAB

Nghiêm cấm thêm ký hiệu kết thúc

Phương pháp bảo trì đơn giản

1. Vết bẩn và bụi trên cửa sổ quét đầu khi có thể làm hưởng đến hoạt động của máy quét. Khi lâm sạch, nên sử dụng giấy chất lượng tốt, lau nhẹ nhàng, sau đó thổi nó bằng máy thổi. Nếu sử dụng giấy có chất lượng kém trong mới thời gian dài, sẽ làm hỏng bề mặt của cửa sổ quét và ảnh hưởng đến hiệu quả đọc của máy quét.
2. Bề ngoài của máy quét có thể lau bằng một miếng vải mềm. Nếu cần, có thể thêm một ít chất tẩy rửa vào nước, dung vải mềm chà lau.

Pelangan yang terhormat, Terima kasih telah memilih produk kami. Kami dikan mengedalikan produk berkualitas untuk melayani Anda, untuk memastikan Anda lebih baik menggunakan produk ini, silahkan baca dengan seksama Panduan sebelum menggunakan!

Penggunaan yang tepat dari scanner barcode

1. Jika barcode kecil, produk harus dekat dengan jendela barcode scanning; sebaliknya, jika barcode besar, jauhkan sedikit produk dari produk agar lebih mudah terbaca.
2. Jika barcode memantul (misalnya: barcode pada permukaan film), mohon untuk memiringkan scanner pada sudut tertentu agar scan berhasil.
3. Untuk mencari barcode, pindai dengan benar dengan memastikan garis scan mencakup setiap bar. Jika tidak, akan terjadi error scan.

Keterangan asesoris



Pindahkan kabel listrik

Barcode kecil, jarak lebih dekat

Barcode besar, jauh dari

Barcode bersinar, dua sudut kemiringan

Barcode besar, jarak agak jauh

Metode pelepasan kabel sebagai berikut:

1. Temukan lubang ejector kabel pada bagian bawah barcode scanner (seperti ditunjukkan diatas).
2. Masukkan bagian bagian ujung yang mirip paper clip ke dalam lubang dan tekan bagian itu dengan keras. Sementara itu, gesar kelucir kabel dengan hati-hati dari port pemindai barcode.

Pemecahan masalah

NO	Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi nya
1	kabel interface terpasang dengan benar, namun tidak cahaya pulih	Pemindai tidak berfungsi	Pastikan unit utama pemindai dari nyalakan Saat menyambung USB hubungkan USB ke port USB pada komputer atau komputer angkat dukung pemindai dengan sebaiknya USB tambahan dan kabel eksterna USB sistrum.
		Tampilan kabel tidak terhubung dengan benar	Perbaiki opsikan koneksi kabel tampilan
		Jenis sistem barcode tidak dihidupkan	Buka sistem kode barcode pemindai kode pengatusan
		Kerusakan kode bar	Coba dibidai barcode lain dengan jenis yang sama dengan
2	white lights, but no cue code	Jarak antara pemindai dan kode barcode terlalu jauh	Hanya gerakkan pemindai lebih dekat atau lebih jauh dari barcode
		Pemindai bekerja dengan benar, namun tidak sesuai dengan kode	Pastikan bahwa pemindai dan kode barcode sesuai
		Pemindai bekerja dengan benar, namun tidak sesuai dengan kode	Lunakkan kode batang dan coba kembali
3	Data yang dipindai tidak ditampilkan secara lengkap atau terlalu pada host	Jarak pemindai dan kode terlalu dekat	Jauh dekatkan jarak pemindai dan kode
		Pengaturan tim tidak sesuai untuk	Kembalikan pengaturan pemindai ke pengaturan pabrik atau hubungi audit tugasan pabrikan.
4	Karakter kode tertentu tidak dapat dipindai secara atau salah	Pengaturan negara keyboard pemindai barcode tidak sesuai dengan negara keyboard	Ubah pengaturan negara keyboard pemindai kode batang agar sesuai dengan negara keyboard.
5	Fokus tim tidak dapat dikesamakan	Kesalahan transfer perintahal	Matikan dugan perintah sementaraan pengaturan pemindai dengan benar ke pemindai. Hidupkan dugan perintah pengaturan pemindai platform pemindaian pengaturan pabrik, dan pindai ulang kode

Metode perawatan sederhana

1. Noda dan debu pada jendela pemindaian terkadang dapat mempengaruhi pengoperasian pemindai. Saat membersihkan, gunakan tisu berkualitas baik, bersihkan dengan lembut, lalu tiup dengan blower. Jika Anda menggunakan kertas dengan kualitas kertas yang buruk atau waktu yang lama, itu akan merusak permukaan aktif jendela pemindaian dan mempengaruhi efek pembacaan pemindai.
2. Bahubung bab pemindai dapat dibersihkan dengan kain lembut. Jika perlu, tambahkan sedikit deterjen ke dalam air, lap dengan kain lembut dan gosok.

Pemeliharaan

1. Dari tanggal pembelian, dalam penggunaan normal dalam satu tahun, jika produk gagal, perusahaan bertanggung jawab untuk pemeliharaan gratis.
2. Tanggal mulai periode garansi ditoskan pada tanggal pembelian dan faktur kartu garansi produk.
3. Harap tunjukkan kartu garansi produk dan faktur saat memperbaiki.
4. Harap simpan kartu garansi ini di tempat yang aman. Jika kerusakan tidak terjadi, tanggal pembelian harus ditetapkan sesuai dengan nomor faktur, jika tidak maka tidak akan berlaku.
5. Kartu ini tidak boleh diubah, kalau tidak akan tidak valid.
6. Pusat layanan pemeliharaan perusahaan masih ingin melayani Anda meliampaui masa garansi atau produk yang tidak dikenakan pemeliharaan gratis.

Salah satu dari kondisi berikut ini tidak diceksup oleh perbaikan gratis:

1. Produk yang melampaui masa garansi.
2. Tidak dapat memberikan faktur pembelian atau sertifikat yang valid.
3. Penampilan secara alami suatu tahun karena penggunaan, dan konsumen membutuhkan pembaru.
4. Kegagalan untuk mengikuti instruksi dalam instruksi.
5. Kegagalan yang disebabkan oleh jatuh atau tabrakan.
6. Kegagalan karena perakitan dan perbaikan diri.
7. Produk untuk tampilan komersial, produk olahan, dan produk yang mengalami ujl kinerja berlebih.

★ Catatan: kanten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan!

Dear customers, thank you for your purchase of our products. We are committed to providing our customers with high quality products. To ensure best performance, please read this manual carefully before use!

How to use a barcode scanner correctly

1. To read a barcode successfully, please move it closer to the scan window if the barcode is small; otherwise move it slightly further away if the barcode is large.
2. In case of high specular reflection (e.g. laminated barcode stickers) , please tilt the scanner in an appropriate angle to achieve a successful decode.
3. To scan a barcode, aim correctly and ensure the scan line crosses every bar and space of the symbol, otherwise, there might be an error.

Overview of scanner parts

Removing the interface cable

Scan small barcodes/forms short distance

Tilt to read laminated barcodes.

Scan large barcodes from a long distance.

Remove the interface cable as follow:

1. Find the cable removal hole on the bottom of the barcode scanner(as shown in the figure above).
2. Insert a paper clip-like fine needle into the hole, and press the paper clip hard. Meanwhile, carefully slide out the cable from the barcode scanner port.

Troubleshooting

NO.	Problem	Possible Causes	Solution
1	Interface cable installed correctly but no white supplement light	No power to the scanner	Ensure the host is plugged in and turned on. When using the USB port, ensure it is not a bus-powered multiplexed USB ports, no extended USB ports or USB extension cord should be used.
		The interface cable is not connected properly	Check for loose cable connections.
		Scanner is not programmed for this type of barcode	Scan the setup symbol to enable this type of barcode.
		The barcode is defaced	Try scanning test barcode of same barcode type.
2	White supplement light, but the barcode cannot be read	Distance between scanner and bar barcode is incorrect	Move the scanner closer to or further from the barcode.
		Distance between scanner and bar code is not enough for the focal length, or is not crossing the full code	Aim at the barcode before scan.
		Scanned data is incorrectly formatted on the host.	Change the input method to standard English.
		Other scanner settings are changed	Restore the scanner to factory defaults, or contact the manufacturer service center.
3	Scanned data is displayed as messy code or in error	Keyboard language is incorrectly configured	Select the keyboard layout of your country.
		Other decoding failures	Connection errors	Disconnect power supply; reconnect after 5 seconds; reconnect power supply; restore factory defaults and re-scan the barcode.

Simple maintenance methods

1. Stains and dusts on the scanning window can sometimes affect the scanner's performance. Please use good-quality tissue to gently wipe the scanning window and then blow any excess dust from the window using a dust blower. Use of poor-quality tissue for a long period of time will damage the surface smoothness and affect reading accuracy.
2. The shell of the scanner may be cleaned with a soft cloth. If needed, clean the exterior using a soft cloth with a mild detergent-water solution .

Maintenance

1. For product failures occur under normal operating circumstances, free of charge repair service shall be provided by our company within one year commencing from date of purchase.
2. The period of warranty shall start from the date of purchase and invoice date.
3. Customers are required to present the warranty card and the invoice upon request for repairing service.
4. Please keep this warranty card in proper condition for free warranty service. There is no replacement if lost. The purchase date filled must be consistent with what is indicated in the invoice, otherwise it will be invalid.
5. Any alteration to this warranty card renders it invalid.
6. Our Repair Service Center will be glad to provide services to customers for out-of-warranty products.

Under any of the following circumstances, no free of charge repair service shall be provided:

1. The warranty period has expired.
2. Can not provide correct the invoice or dated proof of purchase.
3. The user requires a replacement of the product with the excuse that the product appearance looks old naturally due to use.
4. Machine failure is caused by use in violation of instructions.
5. Machine failure is caused by falling or collision.
6. Machine failure is caused by self-assembly, self-disassembly and self-repair.
7. Commercial samples and goods sold at reduced prices, as well as products that have undergone performance overload tests.

★ Note : **The information in this document is subject to change without notice.**

Hướng dẫn phụ kiện

Thao dẫi dây cáp điện

Cách thao dây cáp điện như sau:

1. Tìm lỗ thao dây cáp điện nằm bên dưới máy quét (như hiển thị hình bên).
2. Cầm một cây kim mỏ nhọn kẹp giấy vào lỗ và ấn mạnh vào kẹp giấy trong khi kéo dây cáp điện để nó ra khỏi đầu nối máy quét mã vạch.

Danh sách đóng hộp

1 máy quét mã vạch, 1 dây cáp điện USB, 1 quyển sách hướng dẫn sử dụng, 1 cái kẹp giấy.

Hướng dẫn:

Ở ngày bắt đầu của thời hạn bảo hành được tính theo ngày mua trên thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn.

3. Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn khi sửa chữa.
4. Xin quý khách vui lòng giữ thẻ bảo hành này. Nếu bị mất không được cấp lại, ngày mua phải khớp với hóa đơn, nếu không sẽ không có hiệu lực.
5. Thẻ này không được sửa đổi tấy xóa, nếu không sẽ không có hiệu lực.
6. Đối với những sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc các sản phẩm không được sửa chữa miễn phí. Trung tâm dịch vụ sửa chữa công ty vẫn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

Một trong những trường hợp sau đây sẽ không được sửa chữa miễn phí:

1. Những sản phẩm quá hạn bảo hành.
2. Những khách hàng không thể cung cấp hóa đơn mua hàng hoặc chứng chỉ hợp lệ.
3. Bề ngoài bị cũ do sử dụng, mà người tiêu dùng yêu cầu đổi mới.
4. Do không làm theo yêu cầu trong sách hướng dẫn và xảy ra sự cố.
5. Sản phẩm bị hỏng do rơi hoặc va chạm.
6. Sản phẩm bị hỏng do tự lắp ráp và sửa chữa.
7. Những sản phẩm đã trung bày thường mại, sản phẩm giá cũng và sản phẩm chịu thử nghiệm quá tải hiệu suất.

★ **Lưu ý: Nội dung này có thể thay đổi mà không thông báo một lần nữa!**

Quy định cảnh báo

1. Kết từ ngày mua ,trong một năm đầu ở trạng thái sử dụng bình thường,nếu sản phẩm bị hỏng thì công ty có trách nhiệm sửa chữa miễn phí.
2. Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hành được tính theo ngày mua trên thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn.
3. Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hành sản phẩm và hóa đơn khi sửa chữa.
4. Xin quý khách vui lòng giữ thẻ bảo hành này. Nếu bị mất không được cấp lại, ngày mua phải khớp với hóa đơn, nếu không sẽ không có hiệu lực.
5. Thẻ này không được sửa đổi tấy xóa, nếu không sẽ không có hiệu lực.
6. Đối với những sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc các sản phẩm không được sửa chữa miễn phí. Trung tâm dịch vụ sửa chữa công ty vẫn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng.

Một trong những trường hợp sau đây sẽ không được sửa chữa miễn phí:

1. Những sản phẩm quá hạn bảo hành.
2. Những khách hàng không thể cung cấp hóa đơn mua hàng hoặc chứng chỉ hợp lệ.
3. Bề ngoài bị cũ do sử dụng, mà người tiêu dùng yêu cầu đổi mới.
4. Do không làm theo yêu cầu trong sách hướng dẫn và xảy ra sự cố.
5. Sản phẩm bị hỏng do rơi hoặc va chạm.
6. Sản phẩm bị hỏng do tự lắp ráp và sửa chữa.
7. Những sản phẩm đã trung bày thường mại, sản phẩm giá cũng và sản phẩm chịu thử nghiệm quá tải hiệu suất.

★ **Lưu ý: Nội dung này có thể thay đổi mà không thông báo một lần nữa!**

Tên và hàm lượng của các loại vật chất hoặc nguyên tố độc hại trong sản phẩm

Tên gọi của phụ kiện	Các vật chất hoặc nguyên tố độc hại					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Dây cáp điện	○	○	○	○	○	○
Bảng mạch điện tử	×	○	○	○	○	○
Nhựa	○	○	○	○	○	○

○: Biểu thị rằng hàm lượng các chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của phụ kiện nằm dưới giới hạn yêu cầu giới hạn được quy định trong SJ/T 11363-2006 《Yêu cầu hạn chế đối với các vật chất độc hại trong các sản phẩm thông tin điện tử》.

×: Biểu thị rằng chất độc hại có trên ít nhất một trong các vật liệu đồng nhất của phụ kiện này vượt quá giới hạn yêu cầu giới hạn trong SJ/ T 11363-2006 《Yêu cầu hạn chế đối với các vật chất độc hại trong các sản phẩm thông tin điện tử》. Nhưng vì những hạn chế phát triển khoa học và công nghệ hiện nay, tạm thời không thể đạt được sự thay thế hoặc giảm thiểu. Trong điều kiện sử dụng bình thường, sẽ không có rò rỉ hoặc thay đổi đột ngột trong vòng 10 năm và sẽ không gây ô nhiễm môi trường hoặc thiệt hại cho người và tài sản.

Thời gian sử dụng bảo vệ môi trường:

Đây hiểu rằng là thời gian sử dụng bảo vệ môi trường của các sản phẩm điện máy và điện tử được bán theo các tiêu chuẩn pháp luật chính nhằm tham chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện máy và điện tử và các quy tắc chung về bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm thông tin điện tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đặc biệt phải nói rõ thêm

Hướng dẫn này đã được kiểm tra và xem xét nghiêm ngặt, nhưng vẫn không loại trừ sự sai sót và sai lệch về chính tả và kỹ thuật. Đối với những sai sót và lỗi nhỏ vậy thì sẽ được sửa chữa trong hướng dẫn mới và không thông báo lại. Phần lớn của hướng dẫn này thuộc sở hữu của công ty và bất kể đơn vị hoặc cá nhân nào khác không thể sửa chữa.

Daftar packing

1 pcs scanner barcode , 1 pcs kabel USB,
1 pcs buku manual, 1 pcs paper clip.

Catatan:

Untuk memastikan bahwa pengguna kami yang luas akan menggunakan produk dengan benar dengan cara yang nyaman, tidak semua pengaturan tercantum dalam manual ini. beberapa operasi yang membosankan dihapus pada prinsip pengupasan ke esensi dan memuaskan kebutuhan penerapan pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi kerja pengguna. Untuk pertanyaan atau jika Anda memerlukan detail lebih lanjut, silakan merujuk ke 14952 Barcode Scanner End User Manual , yang dapat diunduh dari pusat unduhan di bagian layanan pelanggan di situs web perusahaan kami: www.deliworld.com.

Parameter teknis asli

Tegangan operasi	DC 5V±25V
Saat bekerja	165mA (nilai)
Maksimum arus puncak	210mA
siaga Ag arus ini	40mA (mode membaca manual)
Sumber cahaya	Sinar Putih LED, Sinar Merah LED
Mendukung kategori bar code	Kode satu dimensi dan kode dua dimensi
skursal membaca	Kode satu dimensiJ1mil Kode QRkode
Spesies decoding	Satu-dimensi bar: ABA128, Code 11, Code 39, Code 93, CODE128, Codabar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSSlim, GS1-RSSLimited, GS1-RSSExp, GS1-RSSExp Stacked, GS1-128(EAN), ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, UCC/EAN-128, UPCE, UPCA; Dua dimensi bar code: PDF 417, Data Matrix, QR Code
Suhu Operasional	0℃ ~ +45℃
Suhu penyimpanan	-20℃ ~ +60℃
kelembaban bekerja	5% kurang 90% (non-kondensasi)
Indikasi	Buzzer, lampu
jenis antarmuka	USB
Metode scanning	Manual, terus menerus
kapasitas sekarik	1.2 m at jatuh bebas

Pengaturan global

Kembalikan pengaturan default pabrik

Ketikan membaca semua barcode (membaca semua barcode yang diidentifikasi)

Pengaturan suara

Nyalakan nada suaras decoding.

Matikan nada suaras decoding.

Mode scan

Mode membaca manual

Mode membaca otomatis

Pengaturan terminator umum

Tambahkan terminator carriage return

Tambahkan terminator ke akhir jalur carriage return

Tambahkan terminator Tab

Dilarang menambahkan terminator

Tabel zat / elemen beracun dan berbahaya beserta isinya

Nama bagian	Zat atau elemen beracun dan berbahaya					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
kbar kabel	○	○	○	○	○	○
Bagian elektronik	×	○	○	○	○	○
Kabel bagian Cetakan	○	○	○	○	○	○

○: Tabel menunjukkan bahwa kandungan zat beracun dan berbahaya di semua bahan homogen bagian ini di bawah persyaratan batas yang ditetapkan dalam SJ / T 11363-2006 《Persyaratan Terbatas untuk Zat Beracun dan Berbahaya dalam Produk Informasi Elektronik》.

×: Menunjukkan bahwa zat beracun atau berbahaya yang terkandung dalam setidaknya satu bahan homogen komponen melebihi persyaratan batas dalam SJ / T 11363-2006 《Persyaratan Terbatas untuk Zat Beracun dan Berbahaya dalam Produk Informasi Elektronik》. Namun, karena pembatasan pengembangan ilmiah dan teknologi saat ini, untuk sementara tidak mungkin mencapai substitusi atau pengurangan.Dalam kondisi penggunaan normal, tidak akan ada kebocoran atau perubahan mendadak dalam 10 tahun, dan itu tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan atau kerusakan pada manusia dan properti.

Periode penggunaan perlindungan lingkungan:

Tanda ini adalah periode penggunaan perlindungan lingkungan dari produk elektronik dan listrik yang dijual sesuai dengan langkah-langkah administrasi untuk pembatasan penggunaan bahan berbahaya dalam produk listrik dan elektronik Republik Rakyat Cina dan aturan umum untuk perlindungan lingkungan dari produk Informasi elektronik.

Pernyataan khusus

Manual ini telah benar-benar diperiksa dan ditinjau, tetapi masih tidak menyanggupi jaminan dalam kelalaian teknis dan kesalahan. Kelalaian dan kesalahan seperti itu akan direvisi dalam manual buku pengoperasian. Versi ini dimilki oleh perusahaan dan tidak boleh dimodifikasi oleh unit atau individu lain.

WARRANTY CARD

Customer Name		Phone		Postcode	
Mailing Address					
Product Name		Model			
Date of Purchase					
Invoice		City/Town			

REPAIR FORM

Date	Description	Replaced parts			
		Name	Quantity	Replaced	Technician

★ For any question, please contact your local dealer.